

7~/3/477-


取扱説明書

49-956 49-958 49-957

保証書付

本社・支社所在地および電話番号表

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ



器具をお使いになるときのご注意※



電源ブラグの抜き差しによ る運転はしないでください | お肌にあてないでください | 癒ください



温風を長時間にわたり直接



凍結防止について十分ご配

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのファンコンベクターをお買い求めいただきましてありがとうございます


このファンコンベクターの機能をじゅうぶんに発揮さぜ効果的に お使いいただくため、お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」 をよくお読みください お読みになった後は「保証書」とともに 大切に保存しておいてください

万一お使いになっているうちにわからないことがございましたら 今一度お読みかえしください

もくじ

各部の名称
特に注意していただきたいこと
使用方法
使用時のご注意
日常の点検とお手入れ 7.8
故障・異常の見分けかたと処置方法 (
保管 (長期間使用しない場合)
アフターサービスのお申し込み
特長1
寸法図と仕様一覧表

各部の名称



特に注意していただきたいこと

安心してお使いいただくため、つぎのことがらは必ずお守りください。


電源ブラグの抜き差しによる運転は絶対にしないでください。

熱源機の異常動作の原因になるばかりでなく、 熱感電など万一の事故を防止するためにも必ず お守りください



乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病気のかたがお使いになるときは、直接温風が当たらないように周囲の方が特に注意してあげてください





運転レパーを「停止」 にするときにはゆっく り回してください。

●急に回すとコトンと 音がすることがあります。



清掃するときには直接 水をかけたりしないで ください。

■電気絶縁が悪くなり 感電や漏電の原因に なります。



電源コードが鋭いかど に当たらないようにし てください。

● コードがいたんで焼 損や漏電の危険があ います。



カーテン, 家具などで, 吸込口, 吹出しグリル をふさがないでくださ

●障害物があると暖房 能力が低下したり、 正常な運転ができません。



は、電源プラグをコン セントから抜いてくだ さい。 凍結の恐れがある場合 は6ページ「凍結防止 について」を参照して ください。

旅行やシーズンオフで


長期間使用しないとき

● 万一の感電事故防止のためアースすることをおすすめします。水気のある場所、湿気の多い所など設 置される所によっては、必ず電気工事士によるアース工事が必要です。

使用方法

運転レバー

e Karenda d



●運転レバーは「停止」と「運転」の中間で 使用しないでください シャーという通水 音がでます

停止

温水の循環と送風機の両方 が止まります

●急に停止に合わせると「コ トン」と音のすることが ありますが異常ではあり



運転

温水が循環し、送風機が回




凍結防止

外気温が 0 ℃以下になる時 には「幸」スノーマークに 会わせます。

6ページ「使用時のご注意」の凍結防止の項をごらんください。



操作部



£ 1 2 3 4 5

** **1** **

宰温調節

つまみの位置に応じて自動

的に送風機を運転・停止し、

お部屋をお好みの温度に調 筋します。



 室温調節目盛は設置場所および家員の影響 によって室温と多少差ができることがあり ますが、各目盛の目やすはつぎのようになります。

a	室 温
低 1	x5 15℃
3	#9 20°C
25 5	¥9 30°C

各目盛はあくまでも目やすですので寒い場 合は目盛を上げてください。

弱運転

. 静かにゆっくりとお部屋が暖

たまります



風量切換

強運転

暖房能力は最大となります。

● 早く暖たまりたい時など にご使用ください。




風量切換

使 用 方 法


使用方法

■ 運転のしかた

● 睡房用室外機の遠隔操作盤を使用する場合




ファンコンペクターの電源プラグをコ ンセントに差し込んでください。 電源は必ず単相100Vからお取りく ださい。



熱源機を遠隔操作盤(メーンコント ローラー)で運転の状態にしてくだ さい。



運転レバーを「運転」の位置に回す と温水が循環し、冷風防止サーモの はたらきにより、温水温度があがっ てから送風機が回りはじめます。



4 お部屋の状態に合わせて風量切換スイ 『強風 ッチの「強」「弱」 いずれか に設定して ください。 風雲切換




5 ****

室温調節つまみを、お好みの目盛に合 むまわせてください。

●つまみの位置に応じてお部屋の温度 が上がれば送風機が停止し、温度が 下がれば再び運転します。

■ 運転のしかた

● 熱源機の運転、停止をファンコンペクターで行う場合




ファンコンベクターの智源プラグをコ ンセントに差し込んでください。 電源は必ず単相100Vからお取りく ださい。



熱源機の電源が差し込まれていること を確認してください。



運転レバーを「運転」の位置に回す |と温水が循環し、冷風防止サーモの| はたらきにより、温水温度があがっ てから送風機が回りはじめます。



5 室温調節つまみを、お好みの目盛に合 わせてください。 つまみの位置に応じてお部屋の温度 が上がれば送風機が停止し、温度が 下がれば再び運転します。

運転ランプは熱源機が 点火すると点灯し、消 火すると消灯します。

お部屋の温度が上がれ ば運転ランプは消灯(熱 源機が消火)し、温度が 下がれば点灯(熱源機が 点火)します。

(注意)

2 室間時使用の場合は. 一方のファンコンペク ターの送風機が停止し ても、もう片方のファ ンコンペクターが運転 しておれば熱源機は消 火しません。

使用時のご注意

■ 凍結防止について



● 冬期外気温が 0 ℃になりますと熱交換器や温水配管の水が凍結し破損することがあります配管や器具が破損しますと、水もれにより多大な被害を引き起こしますので、必ずシステムに適合した凍結防止策を実施してください熱源機 でポンプ運転できる場合は水を循環させ、かつファンコンペクターの運転スイッチつまみと温水コンセントレバーを「¾」スノーマークの位置に合せて行なってください

ポンプ運転のできない場合

暖房水の中に不凍液を注入することで凍結が 防止できます。この場合は器具を操作する必 要はありません

不凍液の注入は必らずお買い求めの販売店, サービスショップにおまかせください

日常の点検とお手入れ

■ エアフィルターの清掃(一週間に一回程度)

- エアフィルターが目づまりしますと風量が減少して暖房効果が悪くなってきます。 通常1週間に1回程度、次の要領で清掃してください。
- ➡ 特に汚れのひどい所でご使用になる場合は、清掃の回数を多くしてください。

1

フロントパネルをはずして エアフィルターを取り出し てください



2

エアフィルターについてい るホコリを掃除機で吸取っ てください



3

汚れがひどい時は水で軽く 洗い, 乾燥させてから取り つけてください



ご注意

/ 火気による乾燥は絶対にし ないでください



エアフィルターをぬれたま まで取りつけますとサビの 発生原因となりますのでご 注意ください。



エアフィルターをはずした ままで運転しないでくださ い 内部の汚れがひどくな り効率が悪くなるばかりで はなく思わぬケガのもとと なります



日常の点検とお手入れ

外装のお手入れ

吹き出しグリルや、外装の汚れは乾い た柔らかい布でふくか、台所用洗剤を うすめにつけた布でよくふいてくださ い。



ご注意

ガソリン、シンナー、ベンジン、みがき粉、化学ぞうきん、スプレー式殺虫 刺などは絶対に使用しないでください。 キズや変形の原因になります。



故障・異常の見分けかたと処置方法

状	態	現	象	原	因	如	a
	******	運転つまみを「運転」	湯温が低い ファンコン	ントローラ(冷 イッチ) がは	そのまましば。 ださい。湯温: 風がではじめ	が上がると温	
温風刀	が出ない。	にしても温	風がでない。	熱源機の異	熱源機の取扱説明書にし がってチェックしてくだい。 それでも直らない時は 売店, サービスショッ へご連絡ください。	クしてくださ らない時は販 ビスショップ	
		温風は出る しても風が		エアフィル り。	ターの目づま	まづま エアフィルターの清掃。	一の清掃。
暖房能力が低下した。	.,	温風は出る度が低い。	が温風の温	熱源機の乳	皇常	1	クしてくださ らない時は販 ビスショップ
異 ?	常音	異常音がす	ర .	締付部のゆ モーターの	るみやファン 異 常。	販売店, サート へご連絡くだ。	

長期間使用しない場合

運転レパーを「停止」にし電源プラグ をコンセントから抜いてください。



エアフィルターを清掃しじゅうぶん乾燥させてからもとどおりに挿入してください。外装部も清掃してください。

アフターサービスのお申し込み

特長

正しい取扱いをしていただければ、ご満足いただけるものと思いますが、ご不審な点や故障のおきたときは、お近くの大阪ガスサービスショップもしくは、 最寄りの大阪ガス支社へご連絡ください。

■ 保証書について

●保証書は、包装箱の中にありますので、取扱説明書と一緒に大切に保存してください 保証書がありませんと、サービス料金をお申し受ける場合があります

■ 部品保有期間

●ファンコンペクターの補修用部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です

- 温水式暖房機ですので部屋の空気が汚れません。
- ●温風吹き出し方向は下吹き出し。「頭寒足熱」の理想的な暖房ができます。
- ●ファンコントローラ (冷風防止スイッチ)が付いていますので、連転初期に冷風の出ることはありません。
- 薄形設計ですから場所を広く取りません。

寸法図と仕様一覧表

■ 仕 様

型	定	49-956	49-957	49-958	
	高さ	880			
外形寸法 (mm)	幅	380			
· may	奥 行	75 1			
電源		AC100V 60Hz			
電動機	定 坚	コンデンサ誘導電動機			
EG. 320) 1753.	送風調節	強弱 2 段切換			
ファン	型式	多翼送風機			
ファン	個 数	1			
配管寸法		外形7.94 銅管・ロウ付接続			
製品重量	(kg)	10	10	13	
消費電力	(W)	32	38	. 55	
風 量	(៧/min)	2.5	3.0	4.0	
温水流量	:ℓ/min)	2.0 1		1. 95	
損 失 水 頭	(mAq)	0. 65	0.8	1. 05	
暖房能力	(kcal/h)				
温水温度と室温の差	€ 60deg	1450	1880	2800	

■ 寸法図

